

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при обслуживании и эксплуатации стиральной машины.



- ✗ Не тяните и не перегибайте кабель питания.
- ✗ Не допускайте спутывания или перекручивания кабеля питания.
- ✗ Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы,
- ✗ Не ставьте на него тяжелые предметы,
- ✗ Не прокладывайте кабель между предметами,
- ✗ Не заталкивайте кабель в пространство за устройством.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.



- ✗ Не натягивайте кабель питания при извлечении вилки из розетки.
Придерживайте вилку кабеля питания при извлечении ее из розетки.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.



В случае затопления немедленно выключите воду и питание, сообщите в службу технической поддержки.

- ✗ Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.



Если устройство начало издавать странный шум, вы почувствовали запах гари или увидели дым, исходящий от прибора, немедленно отключите кабель питания от электросети и сообщите в службу технической поддержки,

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.



- ✗ Не стирайте белье, которое было загрязнено газOLIном, керосином, бензином, разбавителем для краски, алкоголем или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЮ ИЛИ ВЗРЫВУ



- ✗ Не открывайте дверцу с усилием во время работы стиральной машины (во время стирки при высокой температуре/сушки/отжима).

ВОДА, ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ ИЛИ СДЕЛАТЬ ПОЛ СКОЛЬЗКИМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ТРАВМАМ.



- ✗ Не засовывайте руки под стиральную машину

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ.



- ✗ Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.



- ✗ Не выключайте устройство во время его работы, выдергивая вилку из розетки.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ ВИЛКИ В РОЗЕТКУ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИСКРУ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ.



- ✗ Не засовывайте руки или металлические объекты под стиральную машину, когда она работает.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ.



- ✗ Не отключайте устройство путем натягивания сетевого шнура. Крепко удерживайте вилку при извлечении из розетки.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ, ВОЗГОРАНИЮ И/ИЛИ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.



При сильном ударе переднее стекло стиральной машины может разбиться. Будьте осторожны при использовании стиральной машины.

РАЗБИТОЕ СТЕКЛО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ



- ✗ Не помещайте руки в емкость для моющего средства после ее открытия.

РУКА МОЖЕТ ПОПАСТЬ В УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗКИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТРАВМУ.



Если в устройство попало инородное вещество, извлеките сетевую вилку из розетки и обратитесь в службу технической поддержки.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННОГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.



Если в результате ослабления шланга подачи воды в месте подключения шланга к крану возникло затопление, извлеките вилку питания из розетки.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННОГО УКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.



При возникновении ошибки слива во время работы прибора убедитесь в наличии проблемы слива.

ЕСЛИ ИЗ-ЗА НЕПОЛАДКИ СО СЛИВОМ ПРОИЗОШЛО ЗАТОПЛЕНИЕ, А СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ, ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ ТОКА. СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.



✗ Не включайте стиральную машину, если емкость для моющего средства извлечена.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ ВОДЫ.



✗ Не помещайте в стиральную машину никакие предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы).

СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ.



✗ Не нажимайте кнопки с помощью острых предметов, например, иголок, ножей, ногтей и т.п.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМЫ



✗ Не используйте стиральную машину, если обнаружена утечка.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ТРАВМАМ.



❌ Не применяйте чистящее средство для химчистки и не стирайте, не полоскайте и не отжимайте белье, загрязненное средством для химчистки.

**ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К САМОПРОИЗВОЛЬНОМУ ВЗРЫВУ
ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛА
ПРИ ОКИСЛЕНИИ МАСЛА.**

В СЛУЧАЕ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ МАШИНКИ

2 Вытащите шнур питания из розетки.

4 Через 2 минуты открывайте дверь.



1 Выключите кнопку питания стиральной машинки

3 Ожидайте 2 минуты, не включая машину в розетку.

5 После открытия двери вставьте шнур питания в розетку.

ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОДЕЛАТЬ СУХИМИ РУКАМИ.



Приведенные выше предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные случаи и ситуации.

Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при эксплуатации стиральной машины.

В случае возникновения экстренных ситуаций **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО** сообщать об этом в службу поддержки, не пытаться исправить неполадки самостоятельно.

Запуская работу стиральной или сушильной машины, пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами техники безопасности и коммерческими условиями оказания услуг.

Служба технической
поддержки

+7-918-006-77-55